#### 調理をする前に

※[]は1尾(切れ)あたりの重さです。 調理する魚に合わせてメニューと焼きかげんを選んでください。()は興趣機の目安です。

#### 魚焼き自動調理の日安

角焼きメニュー 加熱時間の目安(目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。) つけ焼き 丸焼き 切身・ひもの 25 中 35 举 66 焼き 绺 ※自動調理の焼きあげ強さは、「つけ焼き | く「切身・ひもの | く「丸焼き | の順に強くなっています。 さんまの一夜干し さんまの塩焼き [10110g] 2th [長さ約28cm 約180g] 1~5尾 (1開:約16~18分) ぶりのつけ焼き 塩さんま(塩蔵品) (しょうゆ漬け) 「長さ約28cm 約180g] 1~5開 (1尾約16~18分) (\$112~139) (5年的23~25分) さわらの西古漬け 鮭の塩焼き (みそ漬け、かす漬け) あじの塩焼き (1屋約16~18分) (5期的23~25分) 調理例 (#125~30g)5M



さばの切身 [M80~100g]5tDn



LLpt [8920g]5#



焼きとり(塩焼き)



鯛の塩焼き (約18~19分)

*	[	]	は1尾(切れ)あたりの重さです。
	(	)	は調理時間の目安です。

## 魚焼き手動調理の目安


魚焼きメニュー	加熱時間の目安(目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。)						
メニュー	手動(自動で焼けないもの)						
焼きかげん	弱	中	強				
調理例		<b>小あじのみりん干し</b> [1枚 約10〜40g]小9枚 (約5〜10分)	さんまのみりん干し [約80~160g]中2枚 (約6~10分) うるめいわし丸干し [1尾 約10~15g]5~10尾 (約5~10分) いかのつけ焼き [1ばい 約250g]2はい (約10~16分)				

## 魚焼き調理のこつ

- ●魚を調理する場合は、尾などの薄い部分が焦げやすいので、焼網の手前側に尾を向けてください。
- ●魚を少量(1尾〜2尾)焼く場合は、ヒーター形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合がありますので魚を斜めに置いてください。
- ●焼網にサラダ油などを塗っておくと調理物が焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。
- ●こげめのつき具合は魚の種類や大きさ、脂ののり具合、魚の温度、塩のふりかげんによって違います。(塩のふる量が多いと焦げ目が強くなります。) お好みにより焼きかげんキーで調節してください。
- ●生魚(さんまやあじなど)は、焼き色がつきにくいので、調理する約10~20分前に塩をふっておきます。
- ●冷凍してある魚は、よく解凍してから焼いてください。魚の内部が冷たいため、中まで火が通りにくく焼き 不足になったり、温度センサーが正しく働かず焼き過ぎたりします。
- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になりますので皮に切れ目を入れてください。
- ●焼網よりも大きな魚を調理する場合は、半分に切ってください。
- ●複数の食品を焼くときは種類、大きさ、厚さをそろえてください。小さいものや火の通りやすいものは、焼き過ぎになります。
- ●塩さんま(生)は、保存(冷蔵)期間が2日以上の場合、切身·ひものメニューで焼いてください。(皮が乾燥しているので丸焼きメニューで焼くと皮が裂けたり焦げやすくなります。)
- ●つけ焼きのたれは、よく落としてください。たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。お好みにより焼き かげんキーで調節してください。

#### お知らせ

- ●通電してしばらくの間、前回の調理でヒーターについた脂が加熱されにおいや煙が出ることがあります。
- ●調理中、材料の脂などが下ヒーターや受皿に落ちると、においや煙が出ることがあります。
- ■調理中はヒーターがついたり消えたりしますが、温度調節しているためで故障ではありません。
- ●調理直後にグリルドアを引き出すと、煙が前面から出ます。特に脂分の多い魚などを焼いたあとは、30秒程度 待ってから引き出してください。
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したときは、ヒーターについた脂が残るため、次回調理をするとき、最初 ににおいや煙が出ることがあります。
- ●グリル調理はメニューに応じて上·下ヒーターを自動的に切り換えます。メニューによっては上·下ヒーターの通電を細かく切り換えるため、ヒーターが赤くならない場合があります。
- 魚焼き手動調理やグルメ手動調理は上・下ヒーターの通電を細かく切り換えて両面を焼き上げるため、自動調理で調理するときよりも仕上がりに時間がかかる場合があります。





グリル

調理をする前に

調理に合わせてメニューと焼きかげんを選んでください。

※[]は1枚(本)あたりの重さです。 ( ) は調理時間の目安です。

## グルメ(ピザ・グラタン・ホイル焼き)自動調理の目安

グルメメニュー	- 加熱時間の目安(目安を基準にして、大きさや数によって別					なによって焼き	きかげんを選んでください。)			
-E=K	ピザ			グラタン			ホイル焼き			
焼き	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強	
かげん	*	※自動調理の焼きあげ強さは、「ピザ」<「グラタン」<「ホイル焼き」の順に強くなっています。								
調理例	[1枚 直径 [1枚 直径	冷康ピザ 約26cm 約30 (約15~18分) 冷蔵ピザ 終約26cm 約30 (約13~16分) 事作りピザ 終約26cm 約30 (約15~19分)	00g] 1枚		冷凍グラタン アルミ製のトし 回約240g] 2 (約22~27分)	<b>ノイ</b> ?Ⅲ	[1 th	場のハーブ院 (約250g]1~ (約22~24分) (約22~24分) (約20~23分) (約20~23分) (約20~24分) (約20~22分) (約20~22分) (約300g]1~ (約150g]3~ (約16~20分) (約40~20分) (約50~20分) (約60~20分) (約70~20分) (約70~20分)	2枚 <b>*:</b> 3本 3本 2個 本 4本	

## グルメ手動調理の目安

グルメメニュー	- 加熱時間の目安(目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。					
X==-	手動(自動で焼けないもの)					
焼きかげん	弱	中	強			
調理例	焼きいも [1本約200g]3〜4本 (直径3cm以下のもの) (約25〜29分)	焼きなす [1個 約60g] 4個 (約18~22分)  焼きピーマン(パブリカ) [1個 約150~180g] 2個 (約12~18分)  さつま揚げ [1枚 約80g] 1~3枚 (約6~10分)  厚揚げ [1枚 約160g] 1~2枚 (約8~14分)				

## グルメ調理のこつ


- ●冷凍食品を調理するときは、解凍せずに冷凍のまま調理してください。
- ●冷凍ピザや冷蔵ピザを調理するときは、包装をはずしてからアルミホイルをピザのまわりに そって折り曲げてください。
- ●冷凍グラタンを調理するときは、包装をはずしてからアルミケース皿のまま入れてください。 (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)
- ●調理するときの置き方は、下図のようにしてください。

ピザの場合

手前側

●焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを4cm以下にしてください。

手前側



## ⚠注意

手前側

- グリル使用時は必ず換気扇を使用してください。(調理 中、吸・排気カバーから煙が出ます。)
- グリルドアの開閉は、グリルドアのとっての中央を持っ て行ってください。
- ※それ以外ではグリルドアの開閉ができない場合があり ます。
- 受皿に水を入れないでください。(受皿に水を入れると 庫内の温度が上がらず自動調理がうまくできないこと があります。)
- 受皿にアルミホイル・クッキングシート・オーブンシート・ グリル石などを入れて使用しないでください。 (油が過熱され、燃えることがあります)
- 焼網に材料をのせるときは、焼網からはみ出さないよ うにしてください。(材料がヒーターにつくと発火する 恐れがあります。)
- 魚の脂や他の食品かすがついたまま調理をすると、前 の食品のにおいがつくことがあります。焼網と受皿の 汚れをきれいにしてから調理してください。 (お手入れ → P.36)
- 連続してご使用になる場合は、毎回焼網と受皿の汚れ をきれいにし、グリル庫内の温度を下げてから調理し てください。グリル庫内の温度が高いまま調理すると、 センサーが正しく働かず早めに調理が終了したり、調 理時間が長くなったりします。 (高温のためやけどに注意する。)

• 自動調理の途中でグリルドアを開けないでください。 上手に調理できません。

手前側

- 長時間グリルを使用すると、グリルドアのとっての下側 が熱くなるのでご注意ください。
- 調理中、グリルドアがくもったり、周りに露がついた りすることがあります。周りについた露はふきんでふき とってください。
- グリルドアはゆっくり開閉してください。

手前側

- ※調理物が焼網から落ちる場合があります。
- ガラス容器や陶器容器は、焼網からすべり落ちたり焼 網の傷つきの原因となるため使用しないでください。
- 調理中や調理後は、グリルドア、焼網、受皿等が高温 となっていますので注意してください。
- ドア周辺から煙や水蒸気が漏れる場合があります。
- 調理中、吸・排気カバーの上に鍋などを置いて吸・排気口 をふさぐと、グリルドアから煙が漏れたり、グリルド アの周囲や下側に露がついたりします。

#### グリル

#### グリルの使いかた

#### <共诵>

- ・ 受皿・焼網をセットし、本体に組み込む。
- グリルに受価・焼網をセットし、材料をのせます。
   グリルドアは確果に開めてください。→P.1D
- 2 \*\*\* を入れる。
- 電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。
   電源ランプが点灯します。
- 3 バネル操作部を開ける。



#### 自動調理のしかた ※「丸焼き」メニューをセットする場合。(調理タイマーは使用できません。)

4 バネル操作部の ペーキーを押し 『丸焼き』を選ぶ



※削回使用したメニューから始まります。 ※焼きかげんは「中」から始まります。 ● 焼きかげんを選ぶときは ●

(\*) キーを得すと焼きかげんが切り換わります。

(\*) キーを得すと焼きかげんが切り換わります。

(\*) 中型 (\*) 中型 (\*) 日中型 (\*) 日東 (\*) 日中型 (\*) 日中型 (\*) 日東 (\*)

をメニューおよび焼きかげん選択後、約3分以内に (M)ナー を押さないとブザーが鳴り自動的に解除されます。

★調理中は、メニューおよび焼きかげんの変更はできません。
○ キーを押し、調理がスタートします。

○タイマー表示部が「」と表示され、途中から調理の残 り時間を表示します。

ださい。(>P.31)

・調理中、調理を終了りル用のファンが回転します。 ・途中で調理を終了りたい場合は、→ キーを押してください。 ・途中で調理を終了させた場合は、手動調理で加熱してく

る メロディーが鳴ったら 調理物を取り出す



※焼きが足りないときは、追加焼きで様子をみながら、

さらに焼いてください。→P.32 ※ヒーターのクリーニングの終了後に追加焼きをした い場合は、手動関理で焼いてください。 ●調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱で焦げ過ぎることがあります。●調理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング

○調理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング (f<sub>1</sub> 表示)を行います。(ヒーターを加熱して付着した油分を焼ききります。約5分間) ・ヒーターのクリーニングを涂中で終了したい場合は、

⇒ キーを押してください。○パネル操作部を収納します。

ピーターのクリーニングが終わったら電流 を押して電源を切る。電源ランプが消灯します。

点灯

#### 手動調理のしかた





※前向使用したメニューから始まります。 ※値きかげんは「強」から始まります。

焼きかげんを選ぶときは ● 1 キーを押すと焼きかげんが切り換わります。



※手動選択後、約3分以内に \*\*\*\* キーを押さないとブザーが 関の自動的に解除されます。





○ min キーを押し、調理がスタートします。

#### ○調理中に ■ 1 ▶ キーで火力を調節できます。

※原理タイマーをご使用になるときは、順理スタート後 設定します。

順理中、順理後にファンが回転します。

#### 調理が終わったら、グリルを「切」にし、 周理物を取り出す



○調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱 で焦げ過ぎることがあります。

○顕理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング ( [ ] 表示)を行います。(約5分間) ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、

⇒ーを押してください。 ○パネル場作部を収納します。

※グリルを「切」にし、忘れた場合は切り忘れ防止自動停止 機能が働き、通常開始から約30分後に自動的にヒーター のクリーニングを行い、楽霊を停止します。

ヒーターのクリーニングが終わったら電源 を押して電源を切る。電源ランプが消灯します。

#### 調理タイマーの使いかた(\*

#### ○1分~最大29分まで1分単位で設定できます。※顕理中に設定します。

①通雷中に(2)タイマーキー を押すとタイマー表示が 数字で点灯します。





③時間を合わせた後、約3秒 間経過後にブザーが譲り、 ガスタート ます.



② 閲弾タイマーが終了すると メロディーが鳴り、タイマー 表示部に「! が点灯し、自動 的にヒーターのクリーニング を行います。 点灯



途中で調理タイマーを中止するときは、もう一度②タイマーキーを押してください。

股常した時間を変更したい場合は、原理タイマーを中止し、再度設定してください。

※切り忘れ防止自動停止機能(約30分)を優先しますので、通電途中でのセットでは、最大時間が短くなります。

#### 追加焼きのしかた



※タイマー時間は3分から始まります。 ※最大29分まで1分単位で設定できます。 ※手動調理では ■ キーを受けつけません。 ● タイマー時間を変更したいときは●

● IF キーを押して時間を変更します。

・ IF 中のでは、 I

2 日本 キーを押す

○ 同3H キーを押し、調理がスタートします。 ・ 調理中、調理後にグリル用のファンが回転します。

3 メロディーが鳴ったら、調理物を取り出す



※さらに焼きが足りないときは、もう一度追加焼きで 様子をみながら焼いてください。

- ○調理物を入れたままにしておくとクリーニングや余熱 で焦げ過ぎることがあります。
- 興理が終了すると自動的にヒーターのクリーニング (「し表示)を行います。(約5分間)
   ・ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、


パネル操作部を収納します。

# レンジフード連動システムについて

(レンジフード連動システム付のみ)

- ●レンジフード連動システムは、クッキングヒーターの各 ヒーターまたはグリルを通電/停止するとレンジフード が連動して運転/停止する機能です。レンジフード連動 システムを使用する場合は、必ずレンジフード連動シス テム対応のレンジフードとセットでお使いください。
- ●レンジフードのみを運転/停止する場合は、クッキング ヒーターの電源が「入」の状態で行ってください。





## 操作のしかた

●クッキングヒーターの各ヒーターまたはグリルの通電/停止をすると、レンジフードが次のように運転/停止します。

クッキングヒーターの操作	レンジフードの動作
各ヒーターまたはグリルの 通電を開始したとき	<b>レンジフードが自動的に風量「中」で運転します。</b> ※すでに他のヒーターまたはグリルを使用している場合は、運転状態を継続します。
すべてのヒーターとグリルの 通電を停止したとき	レンジフードが約3分後に停止します。

#### レンジフードの運転を切り換えるとき

# レンジフード 運転 照明

### 運転キーを押す

- ●レンジフードが運転しているときは、 # キーを押すごとに風量「中」→「強」 →「弱」→「中」…と切り換えます。
- ●レンジフードが停止しているときは、 風量「弱」で運転を開始します。



**薬**キーを押すごとに風量が切り換わります。

#### レンジフードの運転を停止するとき



#### 切 キーを押す

●レンジフードが停止します。

#### レンジフードの照明を点灯/消灯するとき

## レンジフード 切 運転 駅間

## 照明 キーを押す

●押すごとにレンジフードの照明が「点灯」→→「消灯」と切り換わります。

消灯



RM キーを押すごとに点灯/消灯が切り換わります。

※キーをくり返し押すときには早押ししないでください。動作しないことがあります。

## お願い

レンジフード連動システムは、トッププレートの手前両側の送信部から赤外線信号を送信し、レンジフードが受信して動作します。送信部が汚れたり、信号がさえぎられると、レンジフードが動作しない場合があります。

- ●ふきこぼれなどで汚れた場合は汚れをふきとってください。
- ●送信部に鍋などを置かないでください。
- ●送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンなど のとってを向けないでください。
- ●電子レンジ・テレビ・エアコンなどのリモコンを操作をしながら、クッキングヒーターの操作をしないでください。
- ※以上のことを行っても、レンジフード連動システムが働かない場合は、レンジフードの操作キーで操作してください。



- ■レンジフードによっては、動作が異なる場合があります。また、レンジフードの使いかたはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
- ■レンジフード連動システム対応のレンジフードについては、お買い上げの販売店または別紙の「ご相談窓口」の窓口にお問い合わせください。